

doreza alumini ose inoksi;

guarnicione EPDM për izolim;

të gjithë aksesoret dhe elementët e fiksimit.

Montimi do të realizohet në pozicion të saktë vertikal dhe horizontal, me fiksime mekanik në mur. Hapësirat ndërmjet kasës dhe murit do të mbushen me shkumë poliuretanike dhe do të vulosen me silikon elastik, duke garantuar izolim dhe stabilitet.

Pas montimit do të kryhen rregullimet përfundimtare, duke siguruar hapje dhe mbyllje të lehtë, funksionim të rregullt të mekanizmave dhe mbyllje hermetike të derës.

Matja e punimeve do të kryhet në metra katrorë (m^2), sipas sipërfaqes së derës së montuar. Në çmimin e zërit përfshihen furnizimi me profile alumini, paneli mbushës, kasa, aksesoret, transporti, montimi, fiksimi, vulosja, rregullimet përfundimtare dhe çdo material apo punim ndihmës i nevojshëm për realizimin e plotë të punimit.

19. Shtrese me pllaka mermeri $t=2cm$

Të fshihet çdo pluhur dhe papastërti të lirshme nga sipërfaqja e travertinit me një fshesë të fortë. Të perdoret shiriti i lyerjes për të ngjitur fletë plastike rreth zonave që dëshironi të mbroni, të tilla si tabela, dollapë ose tranzicione në mur.

Hapi 2 Të pastrohet sipërfaqja e travertinës me një leckë të pastër, duke përdorur një pastrues me pH neutral të formuluar posaçërisht për travertinën delikate. Hapi 3

Të zhvishet sipërfaqja e travertinës me një solucion kimik të projektuar posaçërisht për gurin travertin. Të aplikohet në sipërfaqen e travertinit me një rul peneli. Të lihet solucion i pushojë mbi sipërfaqen e travertinës për rreth 2 orë. Hapi 4

Të pastrohet sipërfaqja me një furçë të fortë pastrimi dhe të shpëlahet me një leckë të pastër dhe ujë. Mund t'ju duhet të shpëlani sipërfaqen e travertinës dy deri në tre herë përpara se solucion i aplikuar më parë të jetë zhdukur plotësisht.

Hapi 5 Të ngjitet shtresa në pastruesin me avull dhe të rreshqitet ngadalë pasjisja mbi të gjithë sipërfaqen e travertinës. Shtimi i nxehtësisë në gurin e zhveshur dhe natyror do të heqë njollat dhe gërvishtjet e vogla.

Hapi 6 Spërkatni sipërfaqen e travertinës me ujë duke përdorur një spërkatës. Aplikoni një shtresë pluhuri llak travertini në sipërfaqen e travertinës. Shtoni më shumë ujë nëse është e nevojshme për të formuar një sipërfaqe të pastër. Ngjitni një pastrues të lemuar dhe pastroni sipërfaqen e gurit derisa të arrihet sasia e dëshiruar e lustrimit. Shpëlajeni pluhurin e tepërt të lustrimit nga travertina me një leckë të pastër dhe ujë derisa të jetë e pastër.

Hapi 7

Lagni sipërfaqen e travertinës me ujë përmes një spërkatësi. Lagni sipërfaqen e gurit me ngjitës të bërë posaçërisht për travertinë. Mbuloni të gjithë sipërfaqen e gurit, duke mos lënë pika të thata. Lëreni ngjitësin e travertinës në sipërfaqe sipas kohës së specifikuar të dhënë nga prodhuesi - zakonisht 30 minuta. Spërkateni përsëri sipërfaqen e gurit me vulosjen e travertinës dhe fshijeni me një leckë të pastër.

Hapi 8

Lëreni travertinën të thahet për të paktën 48 orë.

Veshje e shkallëve të cilësisë së parë të tipit të zgjedhur, përfshirë: ngjitja pllakave realizohet me shtresë lluster cemento 2cm,

- prerjen me prerës pllakash dhe ngulitjen e inkastrimeve në mur, vendosjen në veprë në menyre plotësisht të ngjeshur ndërmjet tyre dhe të stukuara me boiake çimentoje në fugatura,
- larjen dhe pastrimin,

Kampione e pllakave të mermerit duhet t'i paraqiten supervisorit të kantierit për një aprovim paraprak, si dhe në konsultim me arkitektin.

EKZEKUTIMI

Të mos aplikohet shtrimi i pllakave të mermerit të shkallëve në vendet ku do të shtrohen pllaka muri deri sa ato të jenë shtruar. Shtresa duhet të zgjidhet që të përshtatet me shtresën e nëntokës. Të përgatitet me llaç shtrati ku do shtrohen pllakat, para se të vendoset ngjitësi i pllakave. Të mbushen zonat e dyshemesë që nuk janë në nivel. Të matet sasia e materialeve për përgatitjen e llaçit në enë të kontrolluar për të siguruar që masat e materialeve janë të mbajtura dhe kontrolluara siç duhet - matja e materialeve me anë të lopatës nuk është e lejueshme. Nëse nuk specifikohet ndryshe përzjerja e llaçit sipas sasive të matura me anë të volumit bëhet në përzjerësin mekanik të miratuar ose në kutitë e llaçit. Kontrolli i sasisë të ujit duhet të bëhet në masë dhe uniformitet 1. Dyer d/alumini tek xh.

Punimet konsistojnë në furnizimin dhe montimin e dyerve prej duralumini me xham, sipas dimensioneve dhe detajeve të përcaktuara në projekt. Dyert do të realizohen me profile alumini të ekstruduara me cilësi të lartë, me trashësi të përshtatshme për të garantuar qëndrueshmëri mekanike, rezistencë ndaj deformimeve dhe mbrojtje ndaj korrozionit. Profilet do të jenë të trajtuara me bojë pluhur elektrostatische ose anodizim, në ngjyrën e përcaktuar nga projekti. Pjesa e xhamit do të realizohet me xham sigurie të temperuar ose të laminuar, me trashësi sipas kërkesave teknike të projektit, duke garantuar siguri, rezistencë ndaj goditjeve dhe performancë të mirë funksionale. Dyert do të pajisen me të gjithë aksesoret e nevojshëm, duke përfshirë mentesha, doreza, brava sigurie, guarnicione izoluese dhe elementë të tjerë fiksimi, të cilët duhet të jenë rezistentë ndaj konsumimit dhe kushteve atmosferike.