0+000
1+000
2+000
3+000
4+000
5+000
21+049
Start of Transition with section 5 0.0m
End of section 4
Transit
Stockpile Area
Stockpile Area
UP 01 (9 x5m)
Km 0+100
BR 01 - Start
Km 0+305
BR 01 - End
Km 0+355
UP 02 (9 x5m)
Km 1+215
UP 03 (9 x5m)
Km 2+730
OP 01
Km 3+340
TN 01 - Entrance
Km 4+215
TN 01 - Exit
Km 5+085
UP 04 (9 x5m)
Km 5+165
UP 05 (9 x5m)
Km 5+815
IC-04
Km 20+582
BR 11 - End
Km 20+450
BR 11 - Start
Km 20+380
UP 19 (9 x5m)
Km 20+395
BR 10 - End
Km 20+410
BR 10 - Start
Km 20+090
R 0.0m
A 850.00
R -2500.00m
A 820.00
R -2460.00m
L - 757.83
L - 912.91
R - 2500.00

ASHAR