

Data e Kontrollit te ashensorit

Seksioni	Komponenti i kontrolluar	OK	Not OK
Niveli i dyshemesë:	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli i saktësisë se ndalimit (me ta masat mbrojtëse të parashikuara) 		
Alarmit të emergjences	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli i funksionimit 		
Treguesit dhe kontrolli i uljes së ashensorit:	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli i funksionimit 		
Kabina e ashensorit:	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli i funksionimit Kontrolli i ndriçimit emergjent, butoni i kabinës, çelësat 		
Hyrjet e katit:	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli I kavove, zinxhirit ose rripit Kontrolli i boshllëqeve te derës Kontrolli I udhëzuesit e derës Kontrolli I dyerve për funksionim të lirë 		
Dera e kabines	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli i dyerve për funksionim të lirë Kontrolli i udhëzuesit te derës Kontrolli I boshllëqeve te derës Kontrolli i lubrifikimit Kontrolli I kavove metalike, zinxhirit ose rripin kur aplikohet Kontrolli I funksionimit te sensorit ose perdes së dritës Regjistrim dhe lubrifikim I dyerve ne menyre qe te garantohet funksionimi normal (nese eshte e nevojshme) 		
Zona e Ictiv:	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli I që të gjithë komponenteve të jenë të pastër dhe larg korrozionit/demtimit Kontrolli I ndriçimin e Ictiv (në rastet kur ka) Kontrolli për teprice vaji në fund të shinave, rrjedhje Kontrolli nëse pusi është I pastër, I thatë . 		
Amortizatorët:	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolloni statusin funksional te tyre 		
Pajisjet e sigurisë:	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli I çelësit Kontrolli I funksionimit dhe distanca nga shinat Kontrolli I lubrifikimit (kur është e nevojshme) Kontrolli I lidhjeve elektrike/mekanike/instrumentale Kontrolloni pjesët për lëvizje te lire dhe konsum. 		
Kabineti (shasia) e kabinës, pulexho:	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli I lubrifikimit (kur është e nevojshme) Kontrolli I statusit te pergjithshem Kontrolli I pajisjeve rreshqitëse për konsum te munshem 		
Kabllo / Zinxhirët:	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli I lubrifikimit Kontrolli për konsumin, zgjatjen dhe tensionin e kavove. Kontrolli I konsumit në pikat e lidhjes se kavove 		
Udhëzuesit:	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolli I lubrifikimit në sipërfaqen Ictive të shinave Kontrolli I kapjeve/ankorimeve, bashkimi (nese aplikohet) 		

Kontroll I tejkalimit te shpejtesise (overspeed governor) (kur aplikohet):	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli I pjesëve për lëvizje te lire dhe konsumi I mundshem • Kontrolli I operimit • Kontrolli I celesave 		
Çelësat fundore	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli I funksionimit te celesave fundor 		
Instalimet elektrike dhe UPS:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli I izolimit dhe instalimi korrekt I lidhjeve elektrike • Kontrolli I operimit I UPS dhe baterise 		
Gjenerator (nqs aplikohet):	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolloni kushinetat për zhurmë ose dridhje të pazakontë • Kontrolloni gjendjen e çelësit 		
Panelet:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroll I pastertise dhe funksionimit normal 		
Kufizuesi I kohës së funksionimit të motorit:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli I operimit 		
Pajisjet e sigurisë elektrike :	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli I funksionimit elektrike • Kontrolli I siguresave 		
Pajisja kundër rrëshqitjes:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli I funksionimit (kur është e nevojshme) 		
Kuti shpejtesie (nqs aplikohet):	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli për konsum te mundshem • Kontrolli I lubrifikimit 		
Tërheqja elektrike:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli I gjendjes dhe shkallen e konsumit 		
Pajisjet dhe çelsat e kundërreagimit:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroll për lëvizjen dhe funksionimin e lirë • Kontrolloni për të njëjtin tension kabllor • Kontrolloni çelësin aty ku është e nevojshme • Kontrolli I lubrifikimit 		
Frena:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolli I sistemit te frenimit • Kontrolli I pjeseve te konsumit • Kontrolli I saktësise e ndalimit 		
Pulexho për ndarjen e kabllave kryesore:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolloni gjendjen dhe kanalet për konsumte mundshem • Kontrolloni kushinetat për zhurmë ose dridhje të pazakontë • Kontrolli I pjeseve mbrojtese • Kontrolli I lubrifikimit 		

Shenime ose Rekomandime te Mundshme: